





































# LED diody měniče GOODWE

| SYSTÉM<br>(SYSTÉM)  | BACK-UP<br>(ZÁLOŽNÍ SYSTÉM)   | COM<br>(KOMUNIKACE)   | BATTERY<br>(BATERIE)  | GRID<br>(SÍŤ)   | ENERGY<br>(ENERGIE)   | WI-FI<br>(WIFI)   | FAULT<br>(CHYBA)  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZELENÁ  | ZELENÁ  | MODRÁ   | MODRÁ   | MODRÁ   | ŽLUTÁ   | ŽLUTÁ   | ČERVENÁ   |

| INDIKÁTOR                         | STATUS  | VYSVĚTLENÍ  |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>SYSTÉM</b><br>(SYSTÉM)         |    | ON = SYSTÉM JE PŘIPRAVENÝ   |
|                                   |    | BLIKÁ = SPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU   |
|                                   |    | OFF = SYSTÉM JE MIMO PROVOZ   |
| <b>BACKUP</b><br>(ZÁLOŽNÍ SYSTÉM) |    | ON = ZÁLOŽNÍ SYSTÉM JE PŘIPRAVEN / JE K DISPOZICI                     |
|                                   |    | OFF = ZÁLOŽNÍ SYSTÉM JE VYPNUT / NENÍ K DISPOZICI                     |
| <b>COM</b><br>(KOMUNIKACE)        |    | ON= KOMUNIKACE S BMS A MĚŘIČEM JE V POŘÁDKU                           |
|                                   |    | BLIKÁNÍ 1 = KOMUNIKACE S MĚŘIČEM JE V POŘÁDKU, KOMUNIKACE BMS SELHALA |
|                                   |    | BLIKÁNÍ 2 = KOMUNIKACE BMS JE V POŘÁDKU, KOMUNIKACE S MĚŘIČEM SELHALA |
|                                   |    | OFF= KOMUNIKACE S BMS A MĚŘIČEM SELHALA                               |
| <b>BATTERY</b><br>(BATERIE)       |    | ON = NABÍJENÍ BATERIE   |
|                                   |    | BLIKÁNÍ 1 = VYBÍJENÍ BATERIE  |
|                                   |    | BLIKÁNÍ 2 = NÍZKÝ STAV NABITÍ (SOC) BATERIE                           |
|                                   |  | OFF = BATERIE JE ODPOJENA / NENÍ AKTIVNÍ                              |
| <b>GRID</b><br>(SÍŤ)              |  | ON =DISTRIBUČÍ SÍŤ' JE AKTIVNÍ A PŘIPOJENA                            |
|                                   |  | BLIKÁ = DISTRIBUČÍ SÍŤ' JE AKTIVNÍ, ALE NENÍ PŘIPOJENA                |
|                                   |  | OFF = DISTRIBUČÍ SÍŤ' NENÍ AKTIVNÍ                                    |
| <b>ENERGY</b><br>(ENERGIE)        |  | ON = SPOTŘEBA ENERGIE ZE SÍŤE / NÁKUP                                 |
|                                   |  | BLIKÁNÍ 1 = ODVOD ENERGIE DO SÍŤE / NULOVÁNÍ                          |
|                                   |  | BLIKÁNÍ 2 = ODVOD ENERGIE DO SÍŤE / PRODEJ                            |
|                                   |  | OFF = DISTRIBUČNÍ SÍŤ' NENÍ PŘIPOJENA NEBO JE SYSTÉM MIMO PROVOZ      |
| <b>Wi-Fi</b><br>(WIFI)            |  | ON = Wi-Fi SÍŤ' JE PŘIPOJENA / AKTIVNÍ                                |
|                                   |  | BLIKÁNÍ 1 = RESETOVÁNÍ Wi-Fi SYSTÉMU                                  |
|                                   |  | BLIKÁNÍ 2 = Wi-Fi NENÍ PŘIPOJENA K ROUTERU                            |
|                                   |  | BLIKÁNÍ 4 = PROBLÉM SERVERU Wi-Fi                                     |
|                                   |  | OFF = Wi-Fi JE NEAKTIVNÍ  |
| <b>FAULT</b><br>(CHYBA)           |  | ON = NASTALA CHYBA  |
|                                   |  | BLIKÁ = PŘETÍŽENÍ ZÁLOŽNÍHO VÝSTUPU / SNIŽTE ZATÍŽENÍ                 |
|                                   |  | OFF = BEZ CHYBY   |

**Poznámka:**

LED indikátor Wi-Fi na měniči nebude stabilně svítit, pokud není Wifi od měniče připojena k internetu, nebo je připojena pouze na Váš telefon